



asciugatrice per guanti da boxe



A parete / indipendente
Acciaio verniciato a polvere / Acciaio inox

INDICE DEI CONTENUTI

INTRODUZIONE	3
ISTRUZIONI DI SICUREZZA.....	4
<input type="checkbox"/> Sicurezza generale del dispositivo.....	4
<input type="checkbox"/> Persone e uso	5
<input type="checkbox"/> Elettronica e adattatore di alimentazione.....	6
<input type="checkbox"/> Cavo adattatore di alimentazione	7
<input type="checkbox"/> Calore e raffreddamento.....	8
<input type="checkbox"/> Acqua	9
USO PREVISTO	9
IL PACCHETTO	11
<input type="checkbox"/> Contenuti.....	11
<input type="checkbox"/> Disimballaggio.....	12
<input type="checkbox"/> Sicurezza durante il disimballaggio.....	12
DATI TECNICI.....	15
<input type="checkbox"/> Panoramica dei dati.....	15
<input type="checkbox"/> Panoramica del modello.....	16
<input type="checkbox"/> Accessori.....	17
PARTI DI PRODOTTO	18
UTILIZZO DEL PRODOTTO.....	19
PULIZIA	20
MANUTENZIONE E ASSISTENZA.....	20
STOCCAGGIO E TRASPORTO	21
SMALTIMENTO E RICICLAGGIO	22
<input type="checkbox"/> Smaltimento dei dispositivi.....	22
<input type="checkbox"/> Smaltimento del materiale di imballaggio.....	23
GARANZIA E RESPONSABILITÀ.....	23
APPENDICE.....	25
<input type="checkbox"/> UE - Dichiarazione di conformità.....	25



Il presente manuale d'uso accompagna l'asciugatore per guanti da boxe **INGOSSON** (modello indipendente o a parete) e contiene importanti informazioni sulla sicurezza, l'uso e lo smaltimento. Leggere attentamente il manuale e seguire le istruzioni e le avvertenze per garantire la propria sicurezza e quella degli altri.

Conservare il manuale per ulteriori riferimenti, anche se si conosce bene il prodotto. Assicurarsi di includere questo manuale quando si cede il prodotto a terzi.

Le immagini del manuale sono solo a scopo illustrativo e possono differire leggermente dal prodotto. In tal caso, **INGOSSON** non è tenuta ad adeguare il manuale. Utilizzare il prodotto reale come riferimento.

INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto un prodotto **INGOSSON**. Prima dell'uso, leggere attentamente il manuale d'uso per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto. Seguire sempre le istruzioni per evitare danni o lesioni.

Dichiarazione di conformità: Con la presente dichiariamo che questo prodotto, nella sua progettazione e costruzione, nonché nella versione da noi immessa sul mercato, è conforme alle norme fondamentali specificate. In caso di modifica del prodotto non concordata da noi, questa dichiarazione perderà la sua validità.



Marchio CE:

Il marchio CE (acronimo del francese "conformité européenne") certifica che un prodotto soddisfa i requisiti comunitari in materia di salute, sicurezza e ambiente, garantendo la sicurezza dei consumatori.

Consultare l'APPENDICE alla fine di questo manuale d'uso.

Se avete domande, osservazioni o problemi nell'utilizzo del prodotto, non esitate a contattarci via e-mail: info@ingosson.com.

Ci auguriamo che il vostro acquisto sia di vostro gradimento!

ISTRUZIONI DI SICUREZZA



LEGGERE attentamente le istruzioni per l'uso e osservare in particolare le informazioni sulla sicurezza. Se non si rispettano le istruzioni di sicurezza e le informazioni sull'uso corretto contenute nel presente manuale, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali lesioni personali o danni alle cose. Tali casi invalidano la garanzia.

I dispositivi elettrici possono esporre le persone, in particolare i bambini, a pericoli che possono causare lesioni gravi o morte. L'uso di dispositivi elettrici può presentare rischi che includono, ma non solo, lesioni, incendi, scosse elettriche e danni all'impianto elettrico. Le presenti istruzioni di sicurezza hanno lo scopo di fornire le informazioni necessarie per utilizzare l'asciugatore per guanti da boxe **INGOSSON** ed evitare tali pericoli. Il buon senso e il rispetto per l'apparecchio contribuiranno a ridurre il rischio di lesioni.

In questa sede non è possibile trattare tutti i possibili pericoli, ma abbiamo cercato di evidenziarne alcuni importanti. Osservare inoltre le avvertenze o le istruzioni di sicurezza riportate nei singoli capitoli di questo manuale.

Contattateci via e-mail all'indirizzo info@ingosson.com, se avete domande che non trovano risposta in queste avvertenze e istruzioni di sicurezza.

☐ Sicurezza generale del dispositivo

- Non utilizzare l'asciugatore per guanti da boxe per scopi diversi da quelli previsti (vedere il capitolo "USO DESTINATO").
- L'asciugatrice per guanti da boxe è progettata e destinata all'uso privato e non è adatta all'uso commerciale o industriale.

- L'asciugatore per guanti da boxe è destinato esclusivamente all'uso interno. Non utilizzare il dispositivo all'aperto.
- Maneggiare il dispositivo con attenzione. Urti, colpi o cadute anche da bassa altezza possono danneggiare il dispositivo.
- Non collocare l'asciugatore per guanti da boxe su una superficie instabile. Ciò potrebbe provocare una caduta e causare un malfunzionamento.
- Non sottoporre l'asciugatrice per guanti da boxe a sollecitazioni meccaniche.
- Il modello a parete deve essere installato correttamente e in modo sicuro su una parete. Utilizzare viti e tasselli robusti per evitare eventuali danni o lesioni.
- Il dispositivo deve essere collegato in modo corretto e sicuro. Seguire le istruzioni per prevenire eventuali danni o lesioni.
- Non utilizzare mai accessori non raccomandati dal produttore. Possono costituire un pericolo per l'utente e danneggiare il dispositivo.
- Non far mai cadere o inserire oggetti o dita in nessuna apertura.
- Non ostruire la presa d'aria del ventilatore.
- Non applicare una forza eccessiva quando si utilizza il pulsante dell'asciugatore per guanti da boxe.
- Se non è più possibile utilizzare l'asciugatore per guanti da boxe in modo sicuro, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. Non è più possibile garantire un funzionamento sicuro se l'apparecchio:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
 - è stata sottoposta a gravi stress legati al trasporto.

Persone e uso

- L'asciugatore per guanti da boxe non è un giocattolo. Conservarlo e riporlo fuori dalla portata dei bambini.

- L'asciugatore per guantoni da boxe può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e che abbiano compreso i rischi che ne derivano.

□ Elettronica e adattatore di alimentazione

- Non è consentito ricostruire, riparare o smontare l'asciugatore per guanti da boxe. Ciò può danneggiare il dispositivo.
- La manutenzione, le modifiche e le riparazioni possono essere eseguite solo dal produttore, da un'officina professionale incaricata dal produttore o da una persona altrettanto qualificata.
- Controllare periodicamente che il dispositivo non sia danneggiato. Non utilizzare mai il dispositivo se presenta segni di danneggiamento.
- Per alimentare l'asciugatore per guanti da boxe, utilizzare esclusivamente l'adattatore di corrente fornito in dotazione. Un altro adattatore con specifiche sbagliate può causare malfunzionamenti e/o danni.
- Per evitare di danneggiare l'adattatore e/o l'asciugatore per guanti da boxe, accertarsi che la presa di corrente fornisca l'alimentazione corretta per l'adattatore.
- La presa di corrente deve essere situata vicino al dispositivo e facilmente accessibile.
- Per evitare perdite di energia e possibili rischi per la sicurezza, rimuovere sempre l'adattatore di alimentazione dalla presa di corrente quando l'apparecchio non è in uso e prima della pulizia.
- Non forzare mai la spina dell'adattatore di corrente nella presa di corrente; se non si inserisce facilmente nella presa di corrente, smettere di usarlo. Assicurarsi sempre che la spina dell'adattatore di corrente sia collegata correttamente alla presa di corrente.

- È normale che l'adattatore di corrente sia un po' caldo; tuttavia, un allentamento della presa di corrente e della spina dell'adattatore di corrente può causare il surriscaldamento e la deformazione della spina. Rivolgersi a un elettricista qualificato per sostituire la presa di corrente allentata o usurata.
- Per scollegare l'adattatore di alimentazione, afferrare l'alloggiamento dell'adattatore ed estrarlo dalla presa di corrente.
- Se l'alimentazione viene a mancare durante l'operazione, spegnere immediatamente il dispositivo ed estrarre l'adattatore di alimentazione dalla presa di corrente.
- In caso di produzione di fumo, suoni o odori insoliti, spegnere immediatamente l'asciugatore per guanti da boxe e togliere la spina dalla presa di corrente. In questi casi, l'asciugatore per guanti da boxe non deve essere utilizzato fino a quando non è stato ispezionato dal produttore o da una persona altrettanto qualificata. Non inalare mai il fumo di un potenziale incendio dell'apparecchio. In caso di inalazione di fumo, tuttavia, consultare un medico. L'inalazione di fumo può essere dannosa.
- Non accendere e spegnere l'asciugatore per guanti da boxe collegando e scollegando l'adattatore di corrente. Utilizzare sempre il pulsante ON/OFF.
- Per motivi di sicurezza, scollegare sempre l'adattatore di corrente in caso di temporali.

☐ Cavo adattatore di alimentazione

- Non modificare il cavo dell'adattatore di alimentazione.
- Controllare periodicamente che il cavo non sia danneggiato. Non utilizzare mai il cavo in presenza di segni di danneggiamento.
- Non forzare mai il connettore CC nella porta di connessione. Se il connettore e la porta non si uniscono facilmente, probabilmente non corrispondono. Controllare che non vi siano ostruzioni e assicurarsi che il connettore corrisponda alla porta

e che il connettore sia posizionato correttamente rispetto alla porta.

- Non scollegare mai il cavo dell'adattatore di alimentazione dall'asciugatore per guanti da boxe tirando il cavo. Tirare sempre il connettore CC all'estremità del cavo.
- Fare attenzione a non inciampare nel cavo.
- Il cavo non deve essere attorcigliato, schiacciato o attorcigliato.
- Assicurarsi che il cavo non sia schiacciato, piegato, danneggiato da bordi taglienti o sottoposto a stress meccanico.
- Non fare mai un nodo al cavo.
- Evitare di sottoporre il cavo a stress termici eccessivi dovuti a caldo o freddo estremo.
- I bambini possono rimanere impigliati quando giocano con il cavo (pericolo di strangolamento). I cavi elettrici non sono giocattoli.

☐ Calore e Raffreddamento

- L'asciugatura dei guanti da boxe non si riscalda durante il normale funzionamento.
- Tenere il dispositivo lontano da fonti di calore e da aree in cui la temperatura ambiente è relativamente alta (ad esempio, stufe o altre fonti di calore). Non utilizzare mai il dispositivo vicino a fiamme libere (come candele accese) o su superfici calde.
- L'asciugatore per guanti da boxe è progettato per funzionare al meglio a temperature ambiente normali comprese tra 0°C e 35°C e per essere conservato a temperature comprese tra 0°C e 40°C. L'apparecchio può subire danni e la sua durata può essere ridotta se viene conservato o utilizzato al di fuori di questo intervallo di temperature. Non sottoporre il dispositivo a forti sbalzi di temperatura. Non conservare il dispositivo alla luce diretta del sole per periodi prolungati. Non collocare il dispositivo vicino a una finestra (soprattutto in estate).

☐ Acqua

AVVERTENZA: questo dispositivo non è impermeabile.

- Non utilizzare mai l'asciugatore per guanti da boxe con le mani umide o bagnate. L'umidità può causare scosse elettriche o cortocircuiti.
- Non utilizzare l'asciugatore per guanti da boxe all'interno o in prossimità di vasche da bagno, docce, piscine o contenitori pieni d'acqua, come ad esempio un lavandino.
- Non utilizzare in ambienti umidi e non immergere in liquidi. Non versare mai liquidi sopra o vicino all'asciugatore per guanti da boxe. C'è il rischio di scosse elettriche/cortocircuito! In caso di infiltrazione di liquidi nell'alloggiamento, scollegare immediatamente l'adattatore di corrente e spegnere l'asciugatore per guanti da boxe.
- Non raggiungere il dispositivo se è caduto in acqua. Scollegare immediatamente l'adattatore di alimentazione dalla presa di corrente e solo dopo estrarlo dall'acqua.
- Assicurarsi che il dispositivo si trovi su una superficie asciutta.

USO PREVISTO

L'asciugatore per guantoni da boxe **INGOSSON** è uno strumento prezioso per gli atleti che utilizzano regolarmente i guantoni da boxe. L'asciugatore per guantoni da boxe serve a eliminare l'umidità, il sudore e gli odori dai guantoni, contribuendo così a mantenerne l'igiene, a prolungarne la durata e a migliorare il comfort generale dell'atleta.

Non ci sono altri usi per questo prodotto.



Utilizzare il prodotto solo come descritto nel presente

manuale d'uso. Qualsiasi altro uso è da considerarsi improprio e può causare lesioni personali o danni materiali. **INGOSSON** non è responsabile per danni o lesioni derivanti da un uso improprio o negligente.



IL PACCHETTO

□ Contenuti

I seguenti componenti sono inclusi nella fornitura:

Componente	QTÀ	UE pacchetto	Il pacchetto del resto del mondo
Asciugatrice per guanti da boxe	1	✓	✓
Adattatore di alimentazione UE (Fig. 1)	1	✓	----
Adattatore di alimentazione universale (Fig. 2)	1	----	✓
Manuale d'uso	1	✓	✓



Fig. 1:
Adattatore di alimentazione UE



Fig. 2:
Adattatore di alimentazione universale

❑ Disimballaggio

Togliere tutto dall'imballaggio e verificare che non vi siano danni. In tal caso, non utilizzare l'asciugatrice per guanti da boxe. Fare molta attenzione quando si apre la confezione per evitare di danneggiare il prodotto.

Dopo aver disimballato il prodotto, verificare che la consegna sia completa e che tutte le parti siano in buone condizioni. Se manca un pezzo o se il pezzo è danneggiato, contattateci via e-mail: info@ingosson.com.

Prima dell'uso, rimuovere tutti i materiali di imballaggio e gli adesivi o le etichette.

❑ Sicurezza durante il disimballaggio

Non lasciare il materiale di imballaggio e l'adattatore di alimentazione in giro senza attenzione durante il disimballaggio. Potrebbero diventare materiale di gioco pericoloso per i bambini. Non smaltire il materiale di imballaggio finché l'asciugatore per guanti da boxe non è stato provato e non funziona.



AVVERTENZA: Sacchetti e fogli di plastica.

Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere i sacchetti di plastica e le pellicole lontano da neonati e bambini! I fogli sottili possono aderire al naso e alla bocca e impedire la respirazione.





AVVERTENZA: pericolo di strangolamento.

I cavi, le corde o i fili di lunghezza superiore a 18 cm (7 pollici) possono essere dannosi per i neonati e i bambini molto piccoli.

I bambini potrebbero impigliarsi giocando con il cavo dell'adattatore di corrente. Non lasciare l'adattatore in giro.



DATI TECNICI CAL

☐ Panoramica dei dati

Nome del prodotto	Asciugatrice per guanti da boxe
Modello	Vedi pagina successiva
Marchio	INGOSSO
Colore	Vedi pagina successiva
Materiale del corpo	Acciaio o acciaio inox
Ingresso adattatore di alimentazione	100-240V; 50/60Hz
Uscita dell'adattatore di alimentazione	12V DC - 1A
Potenza	1.1W
Lunghezza del cavo dell'adattatore di alimentazione	90 cm (35,4")
Flusso d'aria	³ 56,1 m /h
Livello di rumore	28dBA
Grado di protezione IP	IP20
Peso netto	2,5 kg (5,5 libbre)
Dimensioni (H x L x P)	37 x 30 x 15 cm (14,6 x 11,8 x 5,9")
Certificazioni	CE

**NOTA:**

A causa dei continui miglioramenti apportati ai nostri prodotti, le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.

 Panoramica del modello**Asciugatori per guanti da boxe, montaggio a parete**

Modello di riferimento	Codice a barre di riferimento GTIN	Tipo
IGTR-W-866609	427 0000 866609	Verniciato a polvere nera
IGTR-W-866593	427 0000 866593	Acciaio inox

Asciugatori per guanti da boxe, indipendenti

Modello di riferimento	Codice a barre di riferimento GTIN	Tipo
IGTR-F-866579	427 0000 866579	Verniciato a polvere nera
IGTR-F-866586	427 0000 866586	Verniciatura a polvere bianca
IGTR-F-866562	427 0000 866562	Acciaio inox

☐ Accessori

Cavo di estensione dell'alimentazione CC

Modello di riferimento	Codice a barre di riferimento GTIN	Tipo
-----	426 0636 634666	118" (3m)




PARTI DI PRODOTTO

Vista dall'alto



Vista posteriore



- ① Pulsante ON/OFF
- ② Apertura dello scarico
- ③ Tubo di asciugatura
- ④ Porta di alimentazione CC
- ⑤ Ventilatore e presa d'aria

Vista dal basso



UTILIZZO DEL PRODOTTO

L'utilizzo dell'asciugatore per guanti da boxe è estremamente semplice:

1. Collegare il cavo dell'adattatore di alimentazione alla porta di alimentazione CC dell'asciugatore per guanti da boxe.
2. Collegare l'adattatore di alimentazione alla presa di corrente.
3. Far scorrere i guanti sui tubi di asciugatura. A causa del design, entrambe le aperture di scarico non possono essere bloccate.
4. Attivare l'asciugatrice con il pulsante ON/OFF.

L'asciugatore per guantoni da boxe L'asciugatore per guantoni da boxe genera una brezza leggera, un vento leggero che asciuga uniformemente i guantoni da boxe. Non riscalda i guantoni e non è stato progettato per far passare un potente flusso d'aria attraverso l'apertura di scarico. Il dispositivo non può danneggiare i guantoni.

L'aria viene aspirata attraverso la piastra di ventilazione sul fondo e soffiata fuori attraverso le aperture di scarico all'estremità dei tubi di asciugatura. L'aria viene reindirizzata nella parte superiore del guanto e l'aria umida fluisce verso il basso attorno al tubo, fuori dal guanto da boxe.

5. Quando i guanti sono asciutti, disattivare l'asciugatrice con il pulsante ON/OFF, scollegare l'alimentatore e tenere i guanti sull'asciugatrice o riporli.



PULIZIA

- Spegnere l'apparecchio prima di pulirlo. Scollegare sempre l'adattatore di corrente.
- Per pulire l'esterno dell'asciugatura dei guanti da boxe si consiglia di utilizzare un panno umido con detergente. Asciugare con un panno morbido.
- Non immergere l'asciugatore per guanti da boxe in acqua o altri liquidi. Non è consentito sciacquare l'apparecchio con acqua, per evitare che l'acqua penetri nel circuito elettrico e causi malfunzionamenti.
- Non utilizzare in nessun caso detersivi aggressivi, alcool per la pulizia o altre soluzioni chimiche, poiché potrebbero penetrare nell'alloggiamento o comprometterne il funzionamento.
- Per la pulizia non utilizzare spazzole metalliche, lana d'acciaio o altri oggetti abrasivi.
- Non utilizzare un'idropulitrice o un pulitore a vapore per pulire l'asciugatura dei guanti da boxe.
- La pulizia non deve essere eseguita dai bambini.

MANUTENZIONE E ASSISTENZA

- A parte una pulizia occasionale, l'asciugatura dei guanti da boxe non richiede manutenzione.
- Non è consentito ricostruire, riparare o smontare l'asciugatrice per guanti da boxe.
- Controllare regolarmente che non vi siano danni e usura grave.



AVVERTENZE:

- Non tentare di aprire l'asciugatore per guanti da boxe per la manutenzione. La rimozione dell'alloggiamento o il rimontaggio improprio possono causare scosse elettriche, danni, cortocircuiti o incendi. Se per qualsiasi motivo si apre l'alloggiamento, la garanzia decade.
 - La manutenzione, l'assistenza e le riparazioni possono essere eseguite solo dal produttore, da un'officina professionale incaricata dal produttore o da una persona altrettanto qualificata. Per ottenere la manutenzione o l'assistenza, contattateci prima al nostro indirizzo e-mail info@ingosson.com. In caso di difetto, l'asciugatore per guanti da boxe è facile da riparare. Tutti i componenti elettrici interni sono facilmente accessibili e sostituibili.
- Per gli accessori mancanti, come il manuale o altri articoli, contattateci all'indirizzo e-mail sopra indicato.
 - In caso di difetto, restituire il prodotto a **INGOSSON** con la descrizione del guasto, la prova d'acquisto e tutti gli accessori.

STOCCAGGIO E TRASPORTO

- Si consiglia di pulire l'asciugatura dei guanti da boxe prima di riporli a lungo.
- Conservare l'asciugatore per guanti da boxe in un luogo non esposto alla luce solare e all'umidità e privo di polvere.
- Non conservare l'asciugatore per guanti da boxe a temperature estremamente alte o estremamente basse. Ciò potrebbe danneggiare l'apparecchio.
- Conservare il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare il cavo dell'adattatore di alimentazione non arrotolato.
- Non avvolgere strettamente il cavo dell'adattatore di alimentazione intorno al dispositivo quando lo si ripone. Ciò provoca una tensione eccessiva sul cavo. Con il tempo, il cavo si danneggia e diventa pericoloso per l'utente.

- Proteggere il dispositivo da vibrazioni e urti durante il trasporto.
- Dopo il trasporto o lo stoccaggio a temperature molto basse, l'asciugatore per guanti da boxe deve essere abituato alla temperatura ambiente per circa 30 minuti a causa della possibile formazione di condensa. Dopodiché, il dispositivo può essere utilizzato.

SMALTIMENTO E RICICLAGGIO

Questo prodotto è progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.

Smaltimento del dispositivo



Questo prodotto è conforme alla direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 2012/19/UE (RAEE).

Il simbolo del cassonetto barrato sul dispositivo indica che, al termine della sua vita, il prodotto deve essere smaltito separatamente dai normali rifiuti domestici e portato in un centro di raccolta separato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche o restituito al venditore al momento dell'acquisto di un nuovo dispositivo simile.

L'utente è responsabile del conferimento del dispositivo a un servizio di raccolta dei rifiuti al termine della sua vita utile. Una corretta raccolta differenziata dei rifiuti in vista del successivo riciclaggio, del trattamento e dello smaltimento ecologico del dispositivo contribuisce a prevenire possibili impatti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclaggio dei materiali di cui è composto il prodotto. Lo smaltimento illegale del prodotto

da parte dell'utente comporta le sanzioni amministrative previste dalla legge. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto e sui sistemi di raccolta disponibili, contattare il servizio di smaltimento rifiuti locale o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Rispettare gli obblighi di legge e contribuire alla tutela dell'ambiente.

☐ Smaltimento del materiale di imballaggio



Seguire le note e le indicazioni riportate sulla confezione.

Assicuratevi che sacchetti di plastica, imballaggi, ecc. vengano smaltiti in modo ecologico. Non smaltite questi materiali con i normali rifiuti domestici, ma assicuratevi che vengano raccolti per essere riciclati.

GARANZIA E RESPONSABILITÀ

INGOSSON garantisce che per un anno dalla data di acquisto, questo prodotto sarà privo di difetti di materiale e di lavorazione. Questa garanzia si applica ai prodotti utilizzati per scopi personali e non per scopi commerciali o di noleggio. **INGOSSON**, a sua discrezione, sostituirà o riparerà questo prodotto o qualsiasi componente del prodotto che risulti difettoso durante il periodo di garanzia. La sostituzione avverrà con un prodotto o un componente nuovo o ricondizionato. Se il prodotto non è più disponibile, la sostituzione potrà essere effettuata con un prodotto simile di valore uguale o superiore, senza alcun rimborso. Questa è la garanzia esclusiva del cliente. L'unità sostitutiva verrà restituita gratuitamente e sarà coperta da questa garanzia per tutto il

periodo di garanzia.

La garanzia è valida per l'acquirente originale a partire dalla data di acquisto iniziale e non è trasferibile. Per ottenere l'assistenza prevista dalla garanzia è necessaria la prova d'acquisto.

La presente garanzia non copre:

- l'uso negligente o improprio del prodotto;
- utilizzare con una tensione o una corrente non corretta;
- danni da acqua;
- l'uso contrario alle istruzioni per l'uso;
- smontaggio, riparazione o modifica da parte di persone diverse da **INGOSSON**;
- danni causati da incidenti o disastri, quali incendi, inondazioni, terremoti, guerre, atti vandalici o furti;
- danni causati da manutenzione e stoccaggio non corretti;
- normale usura.

I danni causati dalla mancata osservanza di questo manuale annullano la garanzia. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per i danni conseguenti. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni materiali o lesioni personali causati da un uso improprio o dalla mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza. In questi casi, la garanzia decade.

INGOSSON si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento, senza preavviso o obbligo, al manuale d'uso, ai colori, alle specifiche, agli accessori, ai materiali e ai modelli.

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, distribuita o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, comprese fotocopie, registrazioni o altri metodi elettronici o meccanici, senza il previo consenso scritto dell'editore, tranne nel caso di brevi citazioni contenute in recensioni critiche e di alcuni altri usi non commerciali consentiti dalla legge sul copyright. Per richiedere l'autorizzazione, contattateci all'indirizzo e-mail riportato nell'ultima pagina.

□ UE - Dichiarazione di conformità

Ingosson- Rugged equipment
Rheinhorststr.3
67071 Ludwigshafen
Germany



EU - Declaration of conformity

This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer. Thus is to declare and certify that the products specified below, in configuration marketed by us are in due compliance with the requirements of the relevant EU directives. The validity of this declaration will cease in case of any modification to the product without our prior consent and all supporting documentation is retained at the premises of the manufacturer.

Product description: Boxing gloves dryer
Trade mark/Brand: Ingosson

Model reference	Barcode reference - GTIN
IGTR-W-866609	427 0000 866609
IGTR-W-866593	427 0000 866593
IGTR-F-866579	427 0000 866579
IGTR-F-866586	427 0000 866586
IGTR-F-866562	427 0000 866562

Variants signify mounting arrangement and cosmetic differences



Serial number and production date: refer to label on packaging

Conformant to the following directives:

2014/35/EU	Low voltage directive
2014/30/EU	EMC Directive
2011/65/EU	RoHS Directive

In accordance to the following standards and requirements:

EN 60335-1: 2012+A14:2019	Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements
EN 60335-2-43: 2003+A2:2008	Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-43: Particular requirements for clothes dryers and towel rails
EN 62233:2008	Measurement methods for electromagnetic fields of household appliances and similar apparatus with regard to human exposure
EN IEC 55014-1:2021	Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: Emission
EN IEC 55014-2:2021	Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 2: Immunity - Product family standard
EN IEC 61000-3-2: 2019-A1:2021	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤16 A per phase)
EN 61000-3-3: 2013+A1:2019	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≤16 A per phase and not subject to conditional connection

Gero Gaschott
Director
Ingosson- Rugged equipment
Ludwigshafen, Germany
20th September 2023

INGOSSON
RUGGED EQUIPMENT

Gero Gaschott
Rheinhorst Str.3
67071 Ludwigshafen / Germany



INGOSSON[®]
RUGGED EQUIPMENT

Ingosson / Gero Gaschott
Rheinhorststr 3
67071 Ludwigshafen
Germania

✉: info@ingosson.com.

🌐: www.ingosson.com

❖ Reg. RAEE DE78872857

❖ LUCIDO: DE1664712681037

© 2023 INGOSSON
Versione del documento: 2023-11-03