



boxkesztyű szárító



Falra szerelhető / szabadon álló
Porszórt acél / rozsdamentes acél

TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS	3
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK	4
<input type="checkbox"/> Általános készülékbiztonság	5
<input type="checkbox"/> Személyek és felhasználás	6
<input type="checkbox"/> Elektronika és hálózati adapter	6
<input type="checkbox"/> Tápegység adapter kábel	7
<input type="checkbox"/> Hő és hűtés	8
<input type="checkbox"/> Víz.....	9
SZÁNDÉKOS FELHASZNÁLÁS	9
A CSOMAG	11
<input type="checkbox"/> Tartalomjegyzék	11
<input type="checkbox"/> Kicsomagolás.....	12
<input type="checkbox"/> Biztonság a kicsomagolás során	12
TECHNIKAI ADATOK	14
<input type="checkbox"/> Az adatok áttekintése	14
<input type="checkbox"/> Modell áttekintés	15
<input type="checkbox"/> Tartozékok	15
TERMÉK RÉSZEK	16
TERMÉK HASZNÁLAT	17
TISZTÍTÁS	18
KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZ	18
TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS	19
ÁRTALMATLANÍTÁS ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁS	20
<input type="checkbox"/> Eszközök ártalmatlanítása	20
<input type="checkbox"/> Csomagolóanyag ártalmatlanítása	21
SZAVATOSSÁG ÉS FELELŐSSÉG	21
FÜGGELÉK	23
<input type="checkbox"/> EU - Megfelelőségi nyilatkozat.....	23



Ez a használati útmutató az **INGOSSON** boxing kesztyűszárítóhoz (szabadon álló vagy falra szerelhető modell) tartozik, és fontos információkat tartalmaz a biztonságról, a használatról és az ártalmatlanításról. Olvassa el figyelmesen a kézikönyvet, és kövesse az utasításokat és figyelmeztetéseket saját és mások biztonsága érdekében.

Tartsa meg a kézikönyvet további használatra, még akkor is, ha már ismeri a terméket. Feltétlenül mellékelje ezt a kézikönyvet, ha a terméket harmadik félnek adja tovább.

A kézikönyvben található képek csak illusztrációként szolgálnak, és a terméktől némileg eltérhetnek. Ebben az esetben az **INGOSSON** nem köteles a kézikönyv kiigazítására. Használja referenciaként a tényleges

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy **INGOSSON** terméket választott. A termék megfelelő és biztonságos használata érdekében használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Mindig kövesse az utasításokat, hogy megelőzze a károkat vagy sérüléseket.

Megfelelőségi nyilatkozat: Ezennel kijelentjük, hogy ez a termék a tervezésében és kivitelében, valamint az általunk forgalomba hozott változatban megfelel az alapvető meghatározott szabványoknak. A termék általunk nem elfogadott módosítása esetén ez a nyilatkozat érvényét veszti.



CE-jelölés:

A CE-jelölés (a francia "conformité européenne" rövidítése) tanúsítja, hogy egy termék megfelel az uniós egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi követelményeknek, és garantálja a fogyasztók biztonságát.

Kérjük, olvassa el a jelen felhasználói kézikönyv végén található FÜGGELÉKET.

Ha bármilyen kérdése, észrevétele vagy problémája van a termék használatával kapcsolatban, forduljon hozzánk bizalommal e-mailben: info@ingosson.com.

Reméljük, hogy élvezni fogja a vásárlást!

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK



GONDOSAN OLVASSA EL a használati utasítást, és különösen vegye figyelembe a biztonsági információkat. Ha nem tartja be a biztonsági utasításokat és a kézikönyvben található, a megfelelő kezelésre vonatkozó információkat, nem vállalunk felelősséget az ebből eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért. Ilyen esetekben a garancia érvényét veszti.

Az elektromos készülékek olyan veszélyeknek tehetik ki az embereket, különösen a gyermekeket, amelyek súlyos sérülést vagy halált okozhatnak. Az elektromos készülékek használata veszélyeket rejthet magában, többek között sérülést, tüzet, áramütést és az elektromos rendszer károsodását. Ezek a biztonsági utasítások arra szolgálnak, hogy az **INGOSSON** boxkesztyűszárító használatához és az ilyen veszélyek elkerüléséhez szükséges információkkal lássák el Önt. A józan ész és a készülék tisztelete segít csökkenteni a sérülésveszélyt.

Az összes lehetséges veszélyt nem tudjuk itt tárgyalni, de megpróbáltunk néhány fontosat kiemelni. Emellett vegye figyelembe a jelen kézikönyv egyes fejezeteiben található figyelmeztetéseket vagy biztonsági utasításokat is.

Ha olyan kérdései vannak, amelyekre ezek a figyelmeztetések és biztonsági utasítások nem adnak választ, forduljon hozzánk e-mailben a info@ingosson.com címen.

☐ Általános eszközbiztonság

- Ne használja a bokszkesztyűszárítót a rendeltetésszerű használaton kívül más célra (lásd a "SZÁNTOTT HASZNÁLAT" fejezetet).
- A bokszkesztyűszárítót magánhasználatra tervezték és szánták, kereskedelmi vagy ipari használatra nem alkalmas.
- A bokszkesztyűszárító kizárólag beltéri használatra szolgál. Ne használja a készüléket kültéren.
- Óvatosan kezelje a készüléket. Az ütések, ütközések vagy akár alacsony magasságból történő leesés is károsíthatja a készüléket.
- Ne helyezze a bokszkesztyűszárítót instabil felületre. Ez leesést és meghibásodást okozhat.
- Ne tegye a bokszkesztyűszárítót mechanikai igénybevételnek.
- A falra szerelhető modellt megfelelően és biztonságosan kell a falra szerelni. Használjon erős csavarokat és dübeleket az esetleges sérülések/sérülések elkerülése érdekében.
- A készüléket megfelelően és biztonságosan kell csatlakoztatni. Kövesse az utasításokat az esetleges sérülések/sérülések elkerülése érdekében.
- Soha ne használjon a gyártó által nem ajánlott tartozékokat. Veszélyt jelenthetnek a felhasználóra és károsíthatják a készüléket.
- Soha ne ejtsen vagy dugjon be semmilyen tárgyat vagy ujjat semmilyen nyílásba.
- Ne akadályozza a ventilátor légbeömlő nyílását.
- Ne alkalmazzon túlzott erőt, amikor a bokszkesztyűszárító gombját használja.
- Ha a bokszkesztyűszárítót már nem lehet biztonságosan működtetni, vegye ki a készüléket a forgalomból, és védje meg a véletlen használat ellen. A biztonságos működés már nem garantálható, ha a készülék:
 - láthatóan sérült,
 - már nem működik megfelelően,

- hosszabb ideig rossz környezeti körülmények között tárolták vagy
- a szállítással kapcsolatos súlyos terheléseknek van kitéve.

☐ Személyek és felhasználás

- A bokszesztyűszárító nem játék. Tartsa és tárolja kisgyermekek elől elzárva.
- A bokszesztyűszárítót 8 éves és idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában lévő személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy oktatást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették az ebből eredő veszélyeket.

☐ Elektronika és hálózati adapter

- A bokszesztyűszárítót nem szabad rekonstruálni, önjavítani vagy szétszerelni. Ez károsíthatja a készüléket.
- Karbantartást, módosításokat és javításokat csak a gyártó, a gyártó által kijelölt szakműhely vagy hasonlóan képzett személy végezhet.
- Időnként ellenőrizze a készüléket, hogy nem sérült-e meg. Soha ne használja a készüléket, ha az sérülés jeleit mutatja.
- Kizárólag a mellékelt hálózati adaptert használja a bokszesztyűszárító tápellátásához. Más, nem megfelelő specifikációjú adapter hibás működést és/vagy károsodást okozhat.
- Az adapter és/vagy a bokszesztyűszárító károsodásának elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a hálózati aljzat megfelelő tápellátást biztosít a hálózati adapter számára.
- A hálózati aljzatnak a készülék közelében kell lennie, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
- Az energiaveszteség és az esetleges biztonsági kockázatok elkerülése érdekében mindig húzza ki a hálózati adaptert a

hálózati aljzatból, ha a készüléket nem használja, és tisztítás előtt.

- Soha ne erőltesse a hálózati adapter dugóját a hálózati aljzatba; ha az nem illeszkedik könnyen a hálózati aljzatba, ne használja tovább. Mindig győződjön meg arról, hogy a hálózati adapter dugója megfelelően csatlakozik a hálózati aljzathoz.
- Normális, ha a hálózati adapter kissé melegnek érzi magát; azonban a hálózati aljzat és a hálózati adapter dugója közötti laza illeszkedés túlmelegedést és a dugó deformálódását okozhatja. A laza vagy elhasználódott hálózati aljzat cseréjéhez forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
- A hálózati adapter leválasztásához fogja meg az adapter házát, és húzza ki az adaptert a hálózati aljzatból.
- Ha működés közben megszakad az áramellátás, azonnal kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati adaptert a hálózati aljzatból.
- Ha füst keletkezik, vagy bármilyen szokatlan hangot vagy szagot észlel, azonnal kapcsolja ki a bokszesztyűszárítót, és húzza ki a hálózati dugót a hálózati aljzatból. Ezekben az esetekben a bokszesztyűszárítót nem szabad használni, amíg a gyártó vagy egy hasonlóan képzett személy nem vizsgálta meg. Soha ne lélegezze be a készülék esetleges tüzéből származó füstöt. Ha mégis füstöt lélegzett be, forduljon orvoshoz. A füst belélegzése káros lehet.
- Ne kapcsolja be és ki a bokszesztyűszárítót a hálózati adapter be- és kihúzásával. Mindig használja a bekapcsoló/kikapcsoló gombot.
- Biztonsági okokból zivatar esetén mindig húzza ki a hálózati adaptert.

Tápegység adapter kábel

- Ne módosítsa a hálózati adapter kábelét.
- Rendszeresen ellenőrizze a kábelt a sérülések szempontjából. Soha ne használja a kábelt, ha bármilyen sérülés jelei mutatkoznak rajta.

- Soha ne nyomja be erővel az egyenáramú csatlakozót a csatlakozónyílásba. Ha a csatlakozó és a port nem illeszkedik egymáshoz könnyen, akkor valószínűleg nem illeszkednek egymáshoz. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e akadályok, és győződjön meg arról, hogy a csatlakozó illeszkedik-e a porthoz, és hogy helyesen helyezte-e el a csatlakozót a porttal.
- Soha ne húzza ki a hálózati adapter kábelét a bokszesztyűszárítóból a kábel meghúzásával. Mindig a kábel végén lévő DC-csatlakozót húzza meg.
- Vigyázzon, nehogy megbotojjon a kábelben.
- A kábel nem lehet elgörbülve, becsípődve vagy megcsavarodva.
- Ügyeljen arra, hogy a kábelt ne nyomják, ne hajlítsák meg, ne sérüljön meg éles élekkel, és ne tegyék mechanikai igénybevételnek.
- Soha ne kössön csomót a kábelbe.
- Kerülje a kábel túlzott hőterhelését extrém meleg vagy hideg miatt.
- A gyermekek a kábellel való játék közben összegabalyodhatnak (fojtogatás veszélye). Az elektromos kábelek nem játékok.

☐ Hő és Hűtés

- A bokszesztyűszárító normál működés közben nem melegszik fel.
- Tartsa a készüléket távol hőforrásoktól és olyan helyiségektől, ahol a környezeti hőmérséklet viszonylag magas (pl. kályhák vagy más hőforrások). Soha ne használja a készüléket nyílt lángok (például égő gyertyák) közelében vagy forró felületeken.
- A boxsztyűszárítót úgy tervezték, hogy a legjobban 0°C és 35°C közötti normál környezeti hőmérsékleten működjön, és 0°C és 40°C közötti hőmérsékleten tárolható legyen. A készülék károsodhat, és az élettartama lerövidülhet, ha a készüléket ezen hőmérséklettartományon kívül tárolják vagy használják. Ne tegye ki a készüléket drasztikus hőmérséklet-változásoknak. Ne

tárolja a készüléket hosszabb ideig közvetlen napfényben. Ne helyezze a készüléket ablak közelébe (különösen nyáron).

☐ Víz

FIGYELMEZTETÉS: Ez a készülék nem vízálló.

- Soha ne használja a bokszesztyűszárítót nedves vagy nedves kézzel. A nedvesség áramütést vagy rövidzárlatot okozhat.
- Ne használja a bokszesztyűszárítót kádban, zuhanyzóban, úszómedencében vagy annak közelében, illetve semmilyen vízzel teli edényben, például mosogatóban.
- Ne használja nedves környezetben, és ne merítse folyadékba. Soha ne öntsön folyadékot a bokszesztyűszárítóra vagy annak közelébe. Fennáll az áramütés/zárlatveszély! Ha folyadék kerül a házba, azonnal húzza ki a hálózati adaptert, majd kapcsolja ki a bokszesztyűszárítót.
- Ne nyúljon a készülékért, ha az a vízbe esett. Azonnal húzza ki a hálózati adaptert a hálózati aljzataból, és csak ezután vegye ki a vízből.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék száraz felületen áll.

SZÁNDÉKOS FELHASZNÁLÁS

Az **INGOSSON** bokszesztyűszárító értékes eszköz a rendszeresen bokszesztyűt használó sportolók számára. A bokszesztyűszárító rendeltetése a nedvesség, az izzadság és a szag eltávolítása a kesztyűből, így segít fenntartani a kesztyű higiéniáját, meghosszabbítja élettartamát és javítja a sportoló általános kényelmét.

A terméknek nincs más felhasználási módja.



Kizárólag a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja a terméket. Minden más használat nem megfelelőnek minősül, és személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat. **Az INGOSSON** nem vállal felelősséget a nem megfelelő vagy gondatlan használatból eredő károkért vagy sérülésekért.



A CSOMAG

☐ Tartalomjegyzék

A szállítási terjedelem a következő komponenseket tartalmazza:

Komponens	QTY	EU csomag	A világ többi része csomag
Bokszkesztyű szárító	1	✓	✓
EU hálózati adapter (1. ábra)	1	✓	----
Univerzális hálózati adapter (2. ábra)	1	----	✓
Felhasználói kézikönyv	1	✓	✓



1. ábra:
EU hálózati adapter



2. ábra:
Univerzális hálózati adapter

☐ Kicsomagolás

Vegyen ki mindent a csomagolásból, és ellenőrizze a sérüléseket. Ha ez a helyzet, ne használja a bokszesztyűszárítót. Legyen nagyon óvatos a csomagolás kinyitásakor, hogy elkerülje a termék sérülését.

A termék kicsomagolása után ellenőrizze, hogy a szállítmány teljes-e, és hogy minden alkatrész jó állapotban van-e. Ha hiányzik egy alkatrész, vagy ha sérült alkatrész van, lépjen kapcsolatba velünk e-mailben: info@ingosson.com.

Használat előtt távolítson el minden csomagolóanyagot és matricát vagy címkét.

☐ Biztonság a kicsomagolás során

A kicsomagolás során ne hagyja a csomagolóanyagot és a hálózati adaptert hanyagul szanaszét heverni. Veszélyes játékanyaggá válhat a gyermekek számára. Ne dobja ki a csomagolóanyagot addig, amíg a bokszesztyűszárítót ki nem próbálta és nem működik.



FIGYELMEZTETÉS: Műanyag zacskók és fóliák.

A fulladásveszély elkerülése érdekében tartsa a műanyag zacskókat és fóliákat távol a csecsemőktől és gyermekektől! A vékony fóliák az orrhoz és a szájhoz tapadhatnak, és megakadályozhatják a légzést.





FIGYELMEZTETÉS: Fojtogatás veszélye.

A 18 cm-nél (7 hüvelyknél) hosszabb kábelek, zsinórok vagy zsinórok károsak lehetnek a csecsemőkre és a nagyon kisgyermekekre.

A gyermekek a hálózati adapter kábelével játszva belegabalyodhatnak. Ne hagyja az adaptert szanaszét heverni.



TECHNICAL ADATOK

☐ Az adatok áttekintése

Termék neve	Bokszkesztyű szárító
Modell	Lásd a következő oldalt
Márka	INGOSSON
Színes	Lásd a következő oldalt
Test anyaga	Acél vagy rozsdamentes acél
Tápegység bemenet	100-240V; 50/60Hz
Tápegység kimenet	12V DC - 1A
Teljesítmény	1.1W
Tápegység kábel hossza	90cm (35.4")
Szellőáramlás	56,1m /h ³
Zajszint	28dBA
IP-besorolás	IP20
Nettó súly	2.5kg (5.5lbs)
Méret (magasság x szélesség x mélység)	37 x 30 x 15cm (14.6 x 11.8 x 5.9")
Tanúsítványok	CE



MEGJEGYZÉS:

A termék folyamatos fejlesztése miatt a műszaki specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Modell áttekintés

Boxkesztyűszárítók, falra szerelhető

Hivatkozás a modellre	Vonalkód-hivatkozás GTIN	Típus
IGTR-W-866609	427 0000 866609	Fekete porfestékkel bevonva
IGTR-W-866593	427 0000 866593	Rozsdamentes acél

Boxkesztyűszárítók, szabadon álló

Hivatkozás a modellre	Vonalkód-hivatkozás GTIN	Típus
IGTR-F-866579	427 0000 866579	Fekete porfestékkel bevonva
IGTR-F-866586	427 0000 866586	Fehér porfestékkel bevonva
IGTR-F-866562	427 0000 866562	Rozsdamentes acél


Tartozékok

DC hálózati hosszabbító kábel


Hivatkozás a modellre	Vonalkód-hivatkozás GTIN	Típus
-----	426 0636 634666	118" (3m)

TERMÉK RÉSZEK

Felülnézet



Hátsó nézet



- ① ON/OFF gomb
- ② Kipufogónyílás
- ③ Szárítócső
- ④ DC tápcsatlakozó
- ⑤ Ventilátor és légbeszívó

Alulnézet



TERMÉK HASZNÁLAT

A bokszesztyűszárító használata rendkívül egyszerű:

1. Csatlakoztassa a hálózati adapter kábelét a bokszesztyűszárító egyenáramú tápcsatlakozójához.
2. Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy hálózati csatlakozóhoz.
3. Csúsztassa a kesztyűt a szárítócsövekre. A kialakításnak köszönhetően mindkét kipufogónyílást nem lehet elzárni.
4. Kapcsolja be a szárítót az ON/OFF gombbal.

A A bokszesztyűszárító enyhe szellőt, enyhe szellőt generál, amely egyenletesen szárítja a bokszesztyűt. Nem melegíti a kesztyűket, és nem úgy tervezték, hogy erős légáramot kényszerítsen ki a kipufogónyíláson keresztül. A készülék nem károsíthatja a kesztyűket.

A levegőt az alján lévő szellőzőlemezen keresztül szívják el, és a szárítócsövek végén lévő elszívónyílásokon keresztül fújják ki. A levegő a kesztyű tetején átirányításra kerül, és a nedves levegő a cső körül lefelé áramlik ki a bokszesztyűből.

5. Amikor a kesztyű megszáradt, kapcsolja ki a szárítót a ON/OFF gombbal, húzza ki a hálózati adaptert, és tartsa a kesztyűt a szárítón, vagy tárolja azt.



TISZTÍTÁS

- Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket. Mindig húzza ki a hálózati adaptert.
- A bokszesztyűszárító külső tisztításához nedves, mosószeres ruhát ajánlunk. Puha ruhával szárítsa meg.
- Ne merítse a bokszesztyűszárítót vízbe vagy más folyadékba. A készüléket nem szabad vízzel öblíteni, hogy a víz ne szivároгjon be az elektromos áramkörbe és ne okozzon meghibásodást.
- Semmilyen körülmények között ne használjon agresszív tisztítószeret, tisztító alkoholt vagy más kémiai oldatokat, mivel ezek behatolhatnak a házba, vagy károsíthatják a működést.
- A tisztításhoz ne használjon drótkefét, acélgyapotot vagy más csiszolóanyagot.
- Ne használjon nagynyomású tisztítószeret vagy gőztisztítót a bokszesztyűszárító tisztításához.
- A tisztítást nem végezhetik gyermekek.

KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZ

- Az alkalmi tisztítástól eltekintve a bokszesztyűszárító karbantartásmentes.
- A bokszesztyűszárítót nem szabad rekonstruálni, önjavítani vagy szétszerelni.
- Rendszeresen ellenőrizze a sérüléseket és a súlyos kopást.



FIGYELMEZTETÉSEK:

- Karbantartás céljából ne próbálja kinyitni a bokszesztyűszárítót. A ház eltávolítása vagy a helytelen összeszerelés áramütést, sérülést, rövidzárlatot vagy tüzet okozhat. Ha bármilyen okból kinyitja a készülékházat, a

garancia érvényét veszti.

- Karbantartást, szervizelést és javítást csak a gyártó, a gyártó által kijelölt szakszerviz vagy hasonlóan képzett személy végezhet. Karbantartás vagy szerviz igénybevételéhez először lépjen kapcsolatba velünk a info@ingosson.com e-mail címen. Meghibásodás esetén a bokszesztyűszárító könnyen javítható. Minden elektromos alkatrész a belsejében könnyen hozzáférhető és cserélhető.
- Hiányzó tartozékok, például a kézikönyv vagy egyéb elemek esetén lépjen kapcsolatba velünk a fent említett e-mail címen.
- Hiba esetén küldje vissza a terméket az **INGOSSON-nak** a hiba leírásával, a vásárlást igazoló bizonylattal és az összes tartozékkal **együtt**.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

- Javasoljuk a boxkesztyűszárító tisztítását a hosszú távú tárolás előtt.
- A bokszesztyűszárítót olyan helyen tárolja, amely nincs kitéve napfénynek és páratartalomnak, és amely pormentes.
- Ne tárolja a bokszesztyűszárítót rendkívül magas vagy rendkívül alacsony hőmérsékleten. Ez károsíthatja a készüléket.
- A készüléket kisgyermek számára elérhetetlen helyen tárolja.
- A hálózati adapter kábelét lazán feltekerve tárolja.
- Tároláskor ne tekerje szorosan a hálózati adapter kábelét a készülék köré. Ez indokolatlanul megterheli a kábelt. Idővel ez károsítja a kábelt, ami a felhasználó számára nem biztonságos állapotot eredményez.
- Védje a készüléket a szállítás közbeni rezgések és ütések ellen.
- Nagyon hideg hőmérsékleten történő szállítás vagy tárolás után a boxkesztyűszárítót az esetleges kondenzáció miatt kb. 30 percig szobahőmérsékletre kell szoktatni. Ezt követően a készülék használható.

ÁRTALMATLANÍTÁS ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁS

Ezt a terméket kiváló minőségű anyagokból és alkatrészekből tervezték és gyártották, amelyek újrahasznosíthatók és újrafelhasználhatók.

☐ Eszközök ártalmatlanítása



Ez a termék megfelel az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelvnek (WEEE).

A készüléken található áthúzott kerekes kuka jelkép azt jelzi, hogy a terméket élettartama végén a normál háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani, és az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szolgáló külön gyűjtőközpontba kell vinni, vagy egy új, hasonló készülék vásárlásakor vissza kell juttatni az eladónak.

A felhasználó felelős azért, hogy a készüléket az élettartam végén hulladékgyűjtő szolgálathoz vigye. A hulladék helyes elkülönített gyűjtése a készülék későbbi újrahasznosítása, feldolgozása és környezetbarát ártalmatlanítása céljából segít megelőzni a környezetre és az egészségre gyakorolt esetleges negatív hatásokat, és elősegíti a termék alapanyagainak újrahasznosítását. A termék felhasználó általi jogellenes ártalmatlanítása a törvényben meghatározott közigazgatási szankciókat von maga után. A termék újrahasznosításával és a rendelkezésre álló gyűjtőrendszerekkel kapcsolatos részletesebb információkért forduljon a helyi hulladékkezelőhöz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

Teljesítse jogi kötelezettségeit, és járuljon hozzá a környezet védelméhez.

□ Csomagolóanyag ártalmatlanítása



Kövesse a csomagoláson található megjegyzéseket és jelöléseket.

Gondoskodjon arról, hogy a műanyag zacskók, csomagolások stb. környezetbarát módon kerüljenek ártalmatlanításra. Ne csak a szokásos háztartási hulladékkal együtt dobja ki ezeket az anyagokat, hanem gondoskodjon arról, hogy újrahasznosítás céljából összegyűjtsék őket.

SZAVATOSSÁG ÉS FELELŐSSÉG

Az INGOSSON garantálja, hogy a termék a vásárlástól számított egy évig mentes az anyag- és gyártási hibáktól. Ez a garancia a személyes célokra használt termékekre vonatkozik, kereskedelmi vagy bérleti célokra nem. **Az INGOSSON** saját belátása szerint kicseréli vagy megjavítja ezt a terméket vagy a termék bármely olyan alkatrészét, amely a garanciaidő alatt hibásnak bizonyul. A csere új vagy felújított termékkel vagy alkatrészszel történik. Ha a termék már nem kapható, a csere egy hasonló, azonos vagy nagyobb értékű termékkel történhet, visszatérítésre nem kerül sor. Ez az Ön kizárólagos garanciája. A csereegységet díjmentesen visszaküldjük Önnek, és a garanciaidő fennmaradó részében a garancia hatálya alá tartozik.

Ez a garancia az eredeti vásárlóra az első vásárlás időpontjától érvényes, és nem ruházható át. A garancia keretében nyújtott támogatás igénybevételéhez a vásárlás igazolása szükséges.

Ez a garancia nem vonatkozik:

- a termék gondatlan használata vagy helytelen használata;
- nem megfelelő feszültséggel vagy árammal történő használat;
- vízkár;
- a használati utasítással ellentétes használat;
- **az INGOSSON-on** kívül bárki más által történő szétszerelés, javítás vagy módosítás;
- balesetek vagy katasztrófák, például tűz, árvíz, földrengés, háború, vandalizmus vagy lopás által okozott károk;
- a helytelen karbantartás és tárolás által okozott károk;
- normális elhasználódás.

A jelen kézikönyv figyelmen kívül hagyása által okozott károk esetén a garancia érvényét veszti. A következményes károkért nem vállalunk felelősséget. Nem vállalunk felelősséget a nem rendeltetésszerű használat vagy a biztonsági utasítások be nem tartása által okozott anyagi károkért vagy személyi sérülésekért. Ilyen esetekben a garancia érvényét veszti.

Az INGOSSON fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés vagy kötelezettség nélkül változtasson a felhasználói kézikönyvön, a színeken, a specifikációkon, a tartozékokon, az anyagokon és a modelleken.

Minden jog fenntartva. E kiadvány egyetlen része sem sokszorosítható, terjeszthető vagy továbbítható semmilyen formában vagy eszközzel, beleértve a fénymásolást, a rögzítést vagy más elektronikus vagy mechanikus módszereket, a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül, kivéve a kritikai kritikákban szereplő rövid idézeteket és bizonyos más, a szerzői jog által megengedett nem kereskedelmi célú felhasználásokat. Engedélykérelmek esetén vegye fel velünk a kapcsolatot az utolsó oldalon található címen/e-mail címen.

□ EU - Megfelelőségi nyilatkozat

Ingosson- Rugged equipment
Rheinhorststr.3
67071 Ludwigshafen
Germany



EU - Declaration of conformity

This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer. Thus is to declare and certify that the products specified below, in configuration marketed by us are in due compliance with the requirements of the relevant EU directives. The validity of this declaration will cease in case of any modification to the product without our prior consent and all supporting documentation is retained at the premises of the manufacturer.

Product description: Boxing gloves dryer
Trade mark/Brand: Ingosson

Model reference	Barcode reference - GTIN
IGTR-W-866609	427 0000 866609
IGTR-W-866593	427 0000 866593
IGTR-F-866579	427 0000 866579
IGTR-F-866586	427 0000 866586
IGTR-F-866562	427 0000 866562

Variants signify mounting arrangement and cosmetic differences



Serial number and production date: refer to label on packaging

Conformant to the following directives:

2014/35/EU	Low voltage directive
2014/30/EU	EMC Directive
2011/65/EU	RoHS Directive

In accordance to the following standards and requirements:

EN 60335-1: 2012+A14:2019	Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements
EN 60335-2-43: 2003+A2:2008	Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-43: Particular requirements for clothes dryers and towel rails
EN 62233:2008	Measurement methods for electromagnetic fields of household appliances and similar apparatus with regard to human exposure
EN IEC 55014-1:2021	Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: Emission
EN IEC 55014-2:2021	Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 2: Immunity - Product family standard
EN IEC 61000-3-2: 2019-A1:2021	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤16 A per phase)
EN 61000-3-3: 2013+A1:2019	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≤16 A per phase and not subject to conditional connection

Gero Gaschott
Director
Ingosson- Rugged equipment
Ludwigshafen, Germany
20th September 2023

INGOSSON
RUGGED EQUIPMENT

Gero Gaschott
Rheinhorst Str.3
67071 Ludwigshafen / Germany



INGOSSON[®]
RUGGED EQUIPMENT

Ingosson / Gero Gaschott
Rheinhorststr 3
67071 Ludwigshafen
Németország

✉: info@ingosson.com.

🌐: www.ingosson.com

❖ WEEE reg. DE78872857

❖ LUCID: DE1664712681037

© 2023 INGOSSON
A dokumentum verziója: 2023-11-03